

PRODUKTPFLEGE

Die Pflege Ihrer Clarus-Produkte

WISCHEN & REINIGEN

Die Produkte von Clarus sind mit allen Markern kompatibel. Trockenradier- und Farbmarkierer können mit einem einfachen Radierer oder trockenem Tuch entfernt werden. Permanentmarker können mit allen herkömmlichen Glasreinigern abgewischt werden.


Die Vorderseite des Boards sollte in regelmäßigen Abständen mit Glasreiniger gereinigt werden. Die Rahmen sollten mit einem Tuch, milder Seife und Wasser gereinigt werden.

STIFTAUSWAHL

Sie können jede Art von Stiften nutzen, die auf glatten Oberflächen halten. Zum Beispiel Permanentstifte, Kreide, Neonstifte oder trocken zu entfernende Whiteboard-Stifte.

Für das beste Ergebnis finden Sie auf clarus.com/shop eine Auswahl an von Clarus empfohlenen Stiften.

Bitte kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.



SIE WOLLEN IHRE CLARUS-KOLLEKTION ERWEITERN?

Besuchen Sie uns auf clarus.com/ build für Ihr nächstes Projekt!

clarus.com © 2019 Clarus.